

Brugervejledning

ETWK6011 Strøm: 220-240V~, 50/60Hz, 900-1100W

Dansk – Vigtige sikkerhedsanvisninger ved brug af elkedel:

Når du bruger din elkedel, bør grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes, herunder følgende:

1. Læs alle instruktioner grundigt og omhyggeligt, før du bruger elkedlen.
2. Sluk og tag stikket ud af kontakten, før du fylder, tømmer eller rengør kedlen, eller når den ikke er i brug.
3. Fyld ikke for meget vand i, da kogende vand kan sprøjte ud. Fyld kun op til den maksimale niveauindikator. Brug kun koldt vand.
4. For at undgå brandfare må apparatet ikke bruges i nærheden af eksplosive og/eller brandfarlige dampe. Anbring aldrig nogen del af apparatet på eller nær et gas- eller elkomfur eller i en opvarmet ovn.
5. Hvis ledningen eller stikket er beskadiget, eller hvis apparatet ikke fungerer korrekt, er blevet tabt eller beskadiget på nogen måde, skal det returneres til nærmeste autoriserede servicecenter for undersøgelse, reparation eller justering.
6. Undgå at røre ved den varme kedels overflade. Brug håndtag og knapper.
7. For at undgå skoldning, sørg altid for at låget er korrekt placeret før brug.
8. Skoldning kan forekomme, hvis låget fjernes under opvarmning.
9. Vær ekstra forsigtig, når du flytter en kedel med varmt vand. Løft aldrig kedlen i låget. Brug altid håndtaget.
10. Tænd ikke for kedlen, hvis den er tom.
11. For at beskytte mod elektrisk stød må kedlen, strømforsyningsbasen eller ledningen ikke nedsænkes i væske.
12. Under kogning eller kort tid efter kogning – forsøg ikke at åbne låget, da dampen kan skolde dine hænder.
13. Sluk for kontakten og tag stikket ud efter kogning.

Gem instruktionerne

Brugsanvisning

1. Forberedelse før brug:
 - 1.1 Før første brug, fyld kedlen med rent vand op til maksimum og kog det. Hæld vandet ud og gentag processen.
 - 1.2 Kedlen skal altid være frakoblet strømmen ved påfyldning af vand.
 - 1.3 Fyld kedlen med ønsket mængde vand. Fyld ikke over maksimumsgrænsen, da det kan føre til overløb eller sprøjt. Luk altid låget efter påfyldning – ellers slår

- kedlen ikke automatisk fra.
- 1.4 Fyld ikke mindre end minimumsgrænsen ("min"), da det kan beskadige kedlen.
 - 1.5 Kedlen er udstyret med en automatisk sikkerhedsafbryder mod overophedning. Hvis der er for lidt vand i, slår den automatisk fra. Sluk kedlen, tag stikket ud og lad den køle af i 5–10 minutter. Fyld derefter vand på og tænd igen – kedlen fungerer som normalt.

2. Grundlæggende betjening:

- 2.1 Anbring basen på en tør, jævn overflade. Sæt stikket i, og tryk kort på tænd-knappen – kontrollampen lyser, og kedlen begynder at koge. (Hvis kedlen tænder og lyser ved tilslutning, behøver du ikke trykke på knappen igen.)
- 2.2 Når vandet har kogt, slår kedlen automatisk fra og lyset slukkes. Kedlen går dog i temperaturbevarende tilstand: når vandet falder til under 78°C, tænder den igen og holder vandet mellem 75°C og 96°C. Hvis du vil stoppe funktionen, skal du slukke for kontakten og tage stikket ud.
- 2.3 Sørg for at tage stikket ud før du hælder vandet op.

Vedligeholdelse af kedlen

Tør ydersiden af kedlen af med en blød, fugtig klud eller svamp. Brug mildt opvaskemiddel til genstridige pletter. Brug ikke skuremidler eller skuresvampe. Nedsænk aldrig kedlen i vand eller andre væsker. Afhængigt af vandkvaliteten i dit område kan der opstå kalkaflejringer på varmeelementet, som nedsætter effektiviteten. Kalk er ikke sundhedsskadelig, men kan give en pulveragtig smag i drikkevandet.

Afkalkning

- Afkalk kedlen regelmæssigt – ved normal brug mindst to gange om året:
1. Fyld kedlen op til "max" med en blanding af 1 del almindelig eddike og 2 dele vand.
 2. Tænd for kedlen og lad den koge – den slår selv fra.
 3. Lad blandingen stå natten over.
 4. Hæld blandingen ud næste morgen.
 5. Fyld kedlen med rent vand op til "max" og kog igen.
 6. Hæld vandet ud for at fjerne rester af kalk og eddike.
 7. Skyl kedlen indvendigt med rent vand.