

# FMT Fridge

Hvis du ikke kan indstille temperaturen fra +20° til -25°, men den kun kan stilles i et begrænset område, kan du udvide området på følgende måde.



Tryk på "SET" knappen.  
(ca. 8 sek.)  
Til der kommer et bip  
og H--°C begynder at  
blinke.



Tryk på "SET" knappen.  
(ca. 8 sek.)  
Til der kommer et bip  
og L--°C begynder at  
blinke.



Hold "UP" eller  
"Down" knappen nede  
til der står den  
temperatur du ønsker  
skal være den højeste.  
Den gemmer selv efter  
ca. 4 sekunder.



Hold "UP" eller "Down"  
knappen nede til der står  
den temperatur du  
ønsker skal være den  
laveste.  
Den gemmer selv efter  
ca. 4 sekunder.



**Camping Agenten**

Leverandør til Camping & Outdoor branchen